












RockitSeal Installationsanleitung

Die Schritt für Schritt Anleitung zeigt wie eine Badewanne mit RockitSeal versehen wird, bevor der Raum gefliest wird. Das Verfahren die Dichtung auf bestehende Fliesen zu montieren ist gleich.

<p>1. Badewanne vorbereitet um mit RockitSeal abgedichtet zu werden</p> 	<p>2. Ausmessen der Badewanne</p> 	<p>3. Schneiden der Leisten mit Gehrungsblock um 90 Grad Ecken zu erhalten.</p> 
<p>4. Auftragen des Dichtungsklebstoff auf den für die Fußleiste vorbereiteten Wannenrand.</p> 	<p>5. Platziere der RockitSeal Fußleisten.</p> 	<p>6. Fußleisten positioniert.</p> 
<p>7. Mit Eckbindungsstücken die Ecken ausrichten.</p> 	<p>8. Ecken mit dem Lösungsmittelklebstoff verkleben.</p> 	<p>9. Auftragen des Dichtungsklebstoff auf die Wand.</p> 
<p>10. Anbringen der Kopfleiste.</p> 	<p>11. Fertige Ecken, versiegelt für eine wasserdichte Abdichtung.</p> 	<p>12. RockitSeal Installation abgeschlossen – nun kann gefliest werden.</p> 